

При наличии парафиновых отложений в районе установки пакера очистку скребком рекомендуется производить с промывкой растворителем.

Место постановки пакера должно быть увязано с характером за трубного цемента: положительный результат будет получен с большей долей вероятности, при наличии качественного, за трубного, цементного кольца.

Установка пакера не допускается, если в интервале обсадной трубы в месте постановки ранее проводились взрывные работы.

Установку пакера не следует проводить в местах соединения обсадных труб.

При расчёте давления в скважине в интервале постановки взрывного пакера типа ВП учитывать не длину скважины, а её глубину (особенно важно для наклонных и горизонтальных скважин).

Для обеспечения надёжной длительной работоспособности установленного пакера (более 24 час) рекомендуется установка сверху дополнительного цементного моста высотой. Высота цементного моста определяется недропользователем, исходя из назначения, и планируемых дальнейших работах.

Установка дополнительного цементного моста также рекомендуется, если планируется проводить операции с перепадом давления под и над установленным пакером близким к предельно допустимому для данного типа пакера или выше.